

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO

PULIRE ED ASCIUGARE CON CURA LA SUPERFICIE DOVE SI INTENDE POSARE IL TAPPETO



TOGLIERE IL FOGLIO DI PROTEZIONE TRASPARENTE SUL FONDO FACENDO ATTENZIONE A NON STACCARE IL BIADESIVO BIANCO



POSIZIONARE IL TAPPETO NELLA ZONA DESIDERATA AVENDO CURA DI NON PROCURARE PIEGHE O BOLLE D'ARIA



RIMUOVERE IL FILM PROTETTIVO SUPERIORE TRASPARENTE



POI RIMUOVERE OGNI GIORNO O QUANDO NECESSARIO I 30 FOGLI ADESIVI.

N.B. APPLICARE IL TAPPETO AL PAVIMENTO SENZA CREARE BOLLE D'ARIA O PIEGHE IN MODO DA NON PROVOCARE INCIAMPI

N.B. UNA VOLTA APPLICATO EVITARE DI BAGNARE IL TAPPETO E DI TRANSITARE SULLO STESSO CON SUOLE BAGNATE, QUESTO TIPO DI TAPPETO TENDE A DIVENTARE SCIVOLOSO QUANDO E' BAGNATO, BASTA ANTEPORRE UN TAPPETO DI COTONE PER ASCIUGARE LE SUOLE PRIMA DEL PASSAGGIO SULL'ADESIVO.